



Pasca na hmyz s elektrickou sieťou 6S11

SK

Návod na obsluhu

Nepoužívajte adaptéry ani predlžovacie káble, ktoré nevyhovujú platným bezpečnostným štandardom, alebo ktoré presahujú prúdové limity.

Ak spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky a uistite sa, že je vypnutý.

Pri odpájaní spotrebič neťahajte za prírodný kábel, ale len za zástrčku.

Pri použití elektrických spotrebičov musíte dodržiavať určité základné bezpečnostné pravidlá, vrátane nasledujúcich:

- Nedotýkajte sa spotrebiča mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte bosé nohy.
- Nenechávajte spotrebič vystavený atmosférickým vplyvom (dážď, slnko).
- Nevystavujte spotrebič otrasom.

V prípade poruchy alebo neštandardnej funkcie prístroja ho odpojte od elektrickej siete, nedotýkajte sa ho a kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Ak sa rozhodnete zlikvidovať tento spotrebič, urobte ho nepoužiteľným odrezaním prírodného kábla, samozrejme po odpojení od sieťovej zásuvky.

Ak je poškodený prírodný kábel, môže ho vymeniť len autorizované servisné stredisko.

Spotrebič bol navrhnutý a vyrobený len pre použitie v domácnosti; akékoľvek iné použitie je preto nesprávne a nebezpečné.

Nepoužívajte tento spotrebič vonku.

Z bezpečnostných dôvodov spotrebič nerozoberajte.

Za účelom zaistenia správnej funkčnosti spotrebiča používajte len originálne náhradné diely a príslušenstvo.

NEVKLADAJTE ŽIADNÉ KOVOVÉ PREDMETY CEZ VONKAJŠIU MRIEŽKU.

VAROVANIE.

UPOZORNENIE: POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY OBSIAHNUTÉ V TOMTO NÁVODE, PRETOŽE POSKYTUJÚ DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA BEZPEČNEJ INŠTALÁCIE, POUŽITIA A ÚDRŽBY. ODLOŽTE SI TIETO POKYNY PRE PRÍPADNÉ POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A OSOBY S OBMEDZENÝMI FYZICKÝMI, SENZORICKÝMI ALEBO MENTÁLNYMI SCHOPNOSŤAMI, AK BOLI POUČENÉ O SPRÁVНОM A BEZPEČНОM POUŽITÍ PRÍSTROJA OSOBOU ZODPOVEDNOU ZA ICH BEZPEČНОŠŤ. NEDOVOLTE DEŤOM HRAŤ SA SO SPOTREBIČОM.

ČISTENIE A ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOHLADU.

SPOTREBIČ JE URČENÝ LEN NA POUŽITIE V INTERIÉRI, NEPOUŽÍVAJTE VONKU.

SPOTREBIČ MUSÍ BYŤ MIMO DOSAHU DEŤÍ.

SPOTREBIČ SA NESMIE POUŽÍVAŤ V STODOLÁCH, STAJNIACH A PODOBNOM PROSTREDÍ.

SPOTREBIČ SA NESMIE POUŽÍVAŤ NA MIESTACH, KDE SA NACHÁDZAJÚ HORLAVÉ PLYNY ALEBO EXPLOZÍVNE PRÁŠKY. LAMPU MÔŽE MENIŤ LEN AUTORIZOVANÉ SERVISNÉ STREDISKO.

V PRÍPADE POŠKODENIA PRÍVODNÉHO KÁBLA HO MÔŽE VYMEŇIŤ LEN SERVISNÉ STREDISKO ALEBO VÝROBCA.

Odložte si záručný list, doklad o kúpe a návod na obsluhu na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti.

Po vybalení sa uistite, či nie je spotrebič poškodený a v prípade viditeľného poškodenia ho nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaného servisného technika.

Nenechávajte obalové materiály v blízkosti detí, nesmú ich používať ako hračku: toto je elektrický spotrebič a musí sa s ním podľa toho zaobchádzať.

Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti sa uistite, že napätie v sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na výrobnom štítku.

Ak nie je zásuvka a zástrčka kompatibilná, nechajte zástrčku vymeniť za vhodnú kvalifikovanému servisnému technikovi.

2

- 1 - Spínač zapnutia/vypnutia
- 2 - Aktinická lampička
- 3 - Rukoväť na prenášanie
- 4 - Držiak



NEBEZPEČNÉ VYSOKÉ NAPÄTIE

Spotrebič je navrhnutý v súlade s platnou smernicou 2006/95/EC a 2004/108/EC. Technické parametre: viď štítky na spotrebiči.

Pokyny na obsluhu:

Pripojte zástrčku k sieťovej zásuvke.

Pre použitie spotrebiča zapnite prepínač.

Ekologická pasca na komáre má špeciálne aktinické svetlo, úplne neškodné, priťahujúce komáre, ktoré sú zasiahnuté elektrickým prúdom pri dotyku vnútornej elektrickej siete.

Pasca na komáre je len na použitie v interiéri a nesmie sa používať na miestach s horľavými látkami (ako sú stajne a stodoly).

Pripojte prírodný kábel k sieťovej zásuvke.

Spotrebič postavte na rovný stabilný povrch do vzdialenosti najmenej 2 metre od osôb, aby neboli obťažované rušivým šumom pred zneškodnením komárov.

Je vhodnejšie natočiť lampu v smere dverí, okien alebo iných otvorov do exteriéru, aby ste zabránili vniknutiu ďalšieho hmyzu. Nechajte spotrebič zapnutý počas noci pre dokonalé odstránenie hmyzu.

Ak ho nepoužívate, odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky.

Údržba:

Odpojte zástrčku od sieťovej zásuvky pred vykonaním čistenia alebo údržby. Na zachovanie účinku spotrebiča vymeňte aktinickú lampu každých 12/18 mesiacov.

Na výmenu lampy s rovnakými parametrami kontaktujte autorizované servisné stredisko.

Pred čistením odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Na čistenie elektrickej mriežky použite malú kefku, pre vonkajšiu mriežku použite mäkkú, mierne navlhčenú utierku. Na čistenie zásobníka hmyzu použite odmasťovací umývací prostriedok.

Na uvoľnenie držiaka pod spotrebičom stlačte malé páčky k sebe a vytiahnite (obr. 1).

Vykonávajte túto činnosť približne raz za 15 dní.

Na čistenie prístroja nepoužívajte benzín, alkohol ani iné chemické prostriedky. Na čistenie prístroja používajte mäkkú vlhkú utierku.

Nepoužívajte rozpúšťadlá, tekutiny ani nadmerne mokré utierky; v prípade vniknutia tekutín do prístroja to môže spôsobiť nenapraviteľné poškodenie.

NIKDY NEPONÁRAJTE PRÍSTROJ DO VODY.



Obr. 1

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

Záruka na tento spotrebič predstavuje 24 mesiacov od dátumu zakúpenia. Nárok na záruku je možné uplatniť len po predložení originálu dokladu o zakúpení výrobku (paragón, faktúra) s typovým označením výrobku, dátumom predaja a čitateľnou pečiatkou predajcu. Záruka zahŕňa výmenu alebo opravu častí spotrebiča, ktoré sa poškodia z dôvodu porúch vo výrobe spotrebiča. Po uplynutí záručnej doby bude spotrebič opravený za poplatok. Výrobca nezodpovedá za poškodenia alebo úrazy osôb, zvierat z dôvodu nesprávneho použitia spotrebiča a nedodržania pokynov v návode na obsluhu. Výrobok je určený výhradne ako domáci spotrebič pre použitie v domácnosti. Zmluvná záruka je 6 mesiacov, ak je kupujúci podnikateľ - fyzická osoba a spotrebič kupuje pre podnikateľskú činnosť alebo komerčné využitie. Záruka sa znižuje podľa občianskeho zákonníka na 6 mesiacov pre: žiarovky, batérie, kremikové a halogénové trubice.

Záruka sa nevzťahuje na

- akékoľvek mechanické poškodenie výrobku alebo jeho častí
- na chyby spôsobené nevhodným zaobchádzaním alebo umiestnením.
- ak je zariadenie obsluhované v rozpore s návodom, prípadne zásahom neoprávnenej osoby.
- nesprávne používaný, skladovaný alebo prenášaný.
- na záruku 24 mesiacov sa nevzťahujú opravy, napríklad: výmena žiarovky, trubice, čistenie a odvápnovanie kávovarov, žehličiek, zviňovačov, atď. Tu bude účtované servisom za zmluvnú cenu.
- ak nebude pri kontrole zariadenia zistená žiadna porucha alebo nebudú splnené záručné podmienky, uhradí reálné náklady spojené s kontrolou alebo opravou výrobku kupujúci.
- zákazník stráca záruku pri používaní výrobkov na profesionálnej alebo inej zárobkovej činnosti v prevádzkach.
- porucha bola spôsobená vonkajšími a živelnými podmienkami (napr. poruchami v elektrickej sieti alebo bytovej inštalácii).
- záruka sa netýka poškodenia vonkajšieho vzhľadu alebo iných, ktoré nebránia štandardnej obsluhu.

Ak tovar pri uplatňovaní poruchy zo strany spotrebiteľa bude zasielaný poštou alebo prepravnou službou, musí byť zabalený v obale vhodnom pre prepravu tak, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku.

Zodpovedný zástupca za servis pre SR

ČERTES SK, s.r.o.

Pažite 6, 42

010 09 Žilina

tel./fax: +421 41 5680 171, 5680 173

mobil: +421 905 260213

+421 907 241912

Pracovná doba Po-Pia. 9:00 - 15:00

e-mail: certes.sk@gmail.com

certes@eslovakia.sk



Záručný list

Tento oddiel vyplňte prosím paličkovým písmom a priložte k výrobku.

Odosielateľ:

Priezvisko/meno:

Štát/PSČ/obec/ulica:

Telefónne číslo:

Číslo/označenie (tovaru) položky:

Dátum/miesto predaja:

Popis poruchy:

Dátum/podpis:

Záruka sa nevzťahuje.

Zašlite prosím neopravený výrobok za cenu poštovného späť.

Informujte ma, koľko budú predstavovať náklady. Opravte výrobok za úhradu.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.